

REINIGUNGSPLAN / BESCHREIBUNG				Jahr:	
4. Produktion				Archivierungsdauer:	
Gilt ab: 30.09.2011			Formular 12.031		Version 1
Betrieb:				Bewilligungs-Nr.: 78456132	
Mountain Ice-Cream AG / Roland Pernet AG				Freigabe durch: Elias Kneubühler	

Nr. (siehe AA 12.030)	Beschreibung Wie ist zu reinigen?	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum
001	Toiletten, Garderobe, Duschen, Garderobe und Handwaschbecken Sanitäre Anlagen mit SaniForte reinigen Boden und für die allgemeinen manuellen Reinigungen Halatop Clean Allzweckreiniger Dosierung: 0.2 – 0.5 % (0.2 – 0.5 dl auf 10 Liter Wasser)						
Häufigkeit	<input type="checkbox"/> Täglich <input checked="" type="checkbox"/> Wöchentlich <input type="checkbox"/> Monatlich <input type="checkbox"/> Andere _____						
Reinigungsart	<input checked="" type="checkbox"/> Handreinigung <input type="checkbox"/> CIP <input type="checkbox"/> Kreislaufreinigung <input type="checkbox"/> Schaumreinigung <input type="checkbox"/> Andere _____						
Produkt	Sani Forte / Halatop						
Mitgeltende Dokumente	Sicherheitsdatenblatt						
Menge	ms (Leitfähigkeit)	P-Wert	°SH	°C	Dauer		

REINIGUNGSPLAN / BESCHREIBUNG			Jahr:		
			Archivierungsdauer:		
4. Produktion		Gilt ab: 17.10.2011	Formular 12.031	Version 1	
Betrieb: Mountain Ice-Cream AG / Roland Pernet AG			Bewilligungs-Nr.: 78456132		
			Freigabe durch: Elias Kneubühler		

Nr. <small>(siehe AA 12.030)</small>	Beschreibung Wie ist zu reinigen?	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum
002	Batchfreezer						
	Vor Gebrauch mit Alkohol (80%) desinfizieren Nach Gebrauch heiss spülen Heisses Wasser + 1% Ultraclean VK3 einfüllen (1 x wöchentlich saure Reinigung) 5 min. rühren entleeren mit kaltem Wasser spülen Glacesetig zerlegen + Dichtungen herausnehmen und bei Bedarf austauschen Tropfschale Zylinder täglich leeren Messer 1 x wöchentlich kontrollieren und bei Bedarf						
Häufigkeit	<input type="checkbox"/> Täglich <input type="checkbox"/> Wöchentlich <input type="checkbox"/> Monatlich <input checked="" type="checkbox"/> nach Gebrauch						
Reinigungsart	<input type="checkbox"/> Handreinigung <input type="checkbox"/> CIP <input type="checkbox"/> Kreislaufreinigung <input type="checkbox"/> Schaumreinigung <input checked="" type="checkbox"/> siehe Anleitung Batchfreezer						
Produkt	Ultraclean VK3						
Mitgeltende Dokumente	Siehe Sicherheitsdatenblatt						
Menge	ms <small>(Leitfähigkeit)</small>	P-Wert	°SH	°C	Dauer		
1%				min. 50 °C	5 min.		

REINIGUNGSPLAN / BESCHREIBUNG			Jahr:	
			Archivierungsdauer:	
4. Produktion		Gilt ab: 29.09.2011	Formular 12.031	Version 1
Betrieb: Mountain Ice-Cream AG / Roland Pernet AG			Bewilligungs-Nr.: 78456132	
			Freigabe durch: Elias Kneubühler	

Nr. <small>(siehe AA 12.030)</small>	Beschreibung Wie ist zu reinigen?	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum
003	Explorer 750 Freezer Gemäss Checkliste Explorer 750 Zusätzlich: 1 x wöchentlich Zerlegung Ansaugseite Alle 60 Tage Messer zerlegen Dichtungen kontrollieren und wenn nötig austauschen Fruitfeeder gemäss Checkliste Fruitfeeder vollständige zerlegen und reinigen						
Häufigkeit	<input type="checkbox"/> Täglich <input type="checkbox"/> Wöchentlich <input type="checkbox"/> Monatlich <input checked="" type="checkbox"/> nach Gebrauch						
Reinigungsart	<input type="checkbox"/> Handreinigung <input type="checkbox"/> CIP <input type="checkbox"/> Kreislaufreinigung <input type="checkbox"/> Schaumreinigung <input checked="" type="checkbox"/> Andere siehe Checkliste Explorer 750						
Produkt	Ultraclean VK3						
Mitgeltende Dokumente	siehe Sicherheitsdatenblatt						
Menge	ms <small>(Leitfähigkeit)</small>	P-Wert	°SH	°C	Dauer		
1%				min. 50 °C	5 min.		

REINIGUNGSPLAN / BESCHREIBUNG

Jahr:
Archivierungsdauer:
Formular 12.031
Version 1

4. Produktion

Gilt ab: 29.09.2011

Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum

REINIGUNGSPLAN / BESCHREIBUNG				Jahr:	
				Archivierungsdauer:	
4. Produktion		Gilt ab: 29.09.2011	Formular 12.031	Version 1	
Betrieb:				Bewilligungs-Nr.: 78456132	
Mountain Ice-Cream AG / Roland Pernet AG				Freigabe durch: Elias Kneubühler	

Nr. (siehe AA 12.030)	Beschreibung Wie ist zu reinigen?	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum
004	Pasteur						
Nach Benützung manuelle Reinigung mit Topmaxx 421 Wöchentlich mit Topppmaxx 520 und mit kaltem Wasser spülen, trocknen lassen, Deckel schliessen.							
Alle abschraubebaren Teile im Waschbecken reinigen und mit kaltem Wasser spülen. Zusätzlich:							
1 x wöchentlich Wasserdruckkontrolle. Bei Bedarf Wasser auffüllen + Entlüftung siehe Betriebsanleitung							
Häufigkeit	<input type="checkbox"/> Täglich <input type="checkbox"/> Wöchentlich <input type="checkbox"/> Monatlich <input checked="" type="checkbox"/> nach Gebrauch						
Reinigungsart	<input type="checkbox"/> Handreinigung <input type="checkbox"/> CIP <input type="checkbox"/> Kreislaufreinigung <input checked="" type="checkbox"/> Schaumreinigung <input type="checkbox"/> Andere						
Produkt	Topmaxx 421 / 520						
Mitgeltende Dokumente	siehe Sicherheitsdatenblatt						
Menge	ms (Leitfähigkeit)	P-Wert	°SH	°C	Dauer		
2-5%	7.8/5.6	<0.2			max. 30 min.		

REINIGUNGSPLAN / BESCHREIBUNG

Jahr:

Archivierungsdauer:

4. Produktion

Gilt ab: 29.09.2011

Formular 12.031

Version 1

Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum

REINIGUNGSPLAN / BESCHREIBUNG				Jahr:	
4. Produktion				Archivierungsdauer:	
Gilt ab: 29.09.2011		Formular 12.031		Version 1	
Betrieb:				Bewilligungs-Nr.: 78456132	
Mountain Ice-Cream AG / Roland Pernet AG				Freigabe durch: Elias Kneubühler	

Nr. (siehe AA 12.030)	Beschreibung Wie ist zu reinigen?	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum
005	Homogenisator / Wanne						
Gemäss Anleitung Homogenisieren 09.042 (Rezeptordner)							
Zusätzlich Alle 60 Tage Milchseitig zerlegen, reinigen, Dichtungen, Zylinderkopf, Oringe und Filter kontrollieren und wenn nötig auswechseln. Ölstand kontrollieren. Gummiteile fetten.							
Häufigkeit	<input type="checkbox"/> Täglich <input type="checkbox"/> Wöchentlich <input type="checkbox"/> Monatlich <input checked="" type="checkbox"/> nach Gebrauch						
Reinigungsart	<input type="checkbox"/> Handreinigung <input type="checkbox"/> CIP <input checked="" type="checkbox"/> Kreislaufreinigung <input type="checkbox"/> Schaumreinigung <input type="checkbox"/> Andere						
Produkt	Ultraclean VK3						
Mitgeltende Dokumente	siehe Sicherheitsdatenblatt						
Menge	ms (Leitfähigkeit)	P-Wert	°SH	°C	Dauer		
1%		<0.2		min. 50 °C	5 min.		

REINIGUNGSPLAN / BESCHREIBUNG

Jahr:

Archivierungsdauer:

4. Produktion

Gilt ab: 29.09.2011

Formular 12.031

Version 1

Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum

REINIGUNGSPLAN / BESCHREIBUNG			Jahr:		
			Archivierungsdauer:		
4. Produktion		Gilt ab: 30.09.2011	Formular 12.031	Version 1	
Mountain Ice-Cream AG / Roland Pernet AG			Bewilligungs-Nr.: 78456132		
			Freigabe durch: Elias Kneubühler		

Nr. <small>(siehe AA 12.030)</small>	Beschreibung Wie ist zu reinigen?	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum
006	Lagertank / Pumpe Fahrbar						
<p>Wenn leer mit fahrbarer Pumpe 5 min., Kreislaufreinigung mit 1% Ultraclean VK3</p> <p>Zusätzlich: 1 x wöchentlich sauer reinigen. Dichtungen kontrollieren und wenn nötig auswechseln</p> <p>Pumpe Fahrbar + Pumpe Homo 1 x wöchentlich zerlegen, manuell reinigen mit 1% Ultraclean VK3. Dichtungen kontrollieren und wenn nötig auswechseln.</p>							
Häufigkeit	<input type="checkbox"/> Täglich <input checked="" type="checkbox"/> Wöchentlich <input type="checkbox"/> Monatlich <input checked="" type="checkbox"/> nach Gebrauch						
Reinigungsart	<input type="checkbox"/> Handreinigung <input type="checkbox"/> CIP <input checked="" type="checkbox"/> Kreislaufreinigung <input type="checkbox"/> Schaumreinigung <input type="checkbox"/> Andere						
Produkt	Ultraclean VK3						
Mitgeltende Dokumente	Siehe Sicherheitsdatenblatt						
Menge	ms <small>(Leitfähigkeit)</small>	P-Wert	°SH	°C	Dauer		
1%				min. 50 °C	5 min.		

REINIGUNGSPLAN / BESCHREIBUNG

Jahr:

Archivierungsdauer:

4. Produktion

Gilt ab: 30.09.2011

Formular 12.031

Version 1

Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum

REINIGUNGSPLAN / BESCHREIBUNG				Jahr:	
4. Produktion				Archivierungsdauer:	
		Gilt ab: 29.09.2011	Formular 12.031	Version 1	
Betrieb:				Bewilligungs-Nr.: 78456132	
Mountain Ice-Cream AG / Roland Pernet AG				Freigabe durch: Elias Kneubühler	

Nr. (siehe AA 12.030)	Beschreibung Wie ist zu reinigen?	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum
007	Boden						
Täglich spülen und mit Schaber trocknen 1 x wöchentlich einschäumen und fegen (abwechslungsweise sauer, alkalisch)							
Häufigkeit	<input checked="" type="checkbox"/> Täglich <input checked="" type="checkbox"/> Wöchentlich <input type="checkbox"/> Monatlich <input type="checkbox"/> nach Gebrauch						
Reinigungsart	<input type="checkbox"/> Handreinigung <input type="checkbox"/> CIP <input type="checkbox"/> Kreislaufreinigung <input checked="" type="checkbox"/> Schaumreinigung <input type="checkbox"/> Andere						
Produkt	Topmaxx 421 / 520						
Mitgeltende Dokumente	Siehe Sicherheitsdatenblatt						
Menge	ms (Leitfähigkeit)	P-Wert	°SH	°C	Dauer		
2-5%	7.8/5.6	<0.2			max. 30 min.		

REINIGUNGSPLAN / BESCHREIBUNG			Jahr:	
4. Produktion			Archivierungsdauer:	
Gilt ab: 30.09.2011		Formular 12.031	Version 1	
Betrieb: Mountain Ice-Cream AG / Roland Pernet AG			Bewilligungs-Nr.: 78456132	
			Freigabe durch: Elias Kneubühler	

Nr. (siehe AA 12.030)	Beschreibung Wie ist zu reinigen?	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum
008	Ablagen und Kleingeräte						
	Kleingeräte Im Waschbecken und Ablagen manuell reinigen mit 1% Ultraclean VK3 1 x wöchentlich sauer reinigen						
	Mixer Entfernung Mixkopf und manuell reinigen 1 x wöchentlich Mixkopf zerlegen, desinfizieren und fetten						
	Zusätzlich: Vor Gebrauch mit Alkohol desinfizieren!						
Häufigkeit	<input type="checkbox"/> Täglich <input checked="" type="checkbox"/> Wöchentlich <input type="checkbox"/> Monatlich <input checked="" type="checkbox"/> nach Gebrauch						
Reinigungsart	<input checked="" type="checkbox"/> Handreinigung <input type="checkbox"/> CIP <input type="checkbox"/> Kreislaufreinigung <input type="checkbox"/> Schaumreinigung <input type="checkbox"/> Andere						
Produkt	Ultraclean VK3						
Mitgeltende Dokumente	Siehe Sicherheitsdatenblatt						
Menge	ms (Leitfähigkeit)	P-Wert	°SH	°C	Dauer		
1%				min. 50 °C	5 min.		

REINIGUNGSPLAN / BESCHREIBUNG			Jahr:		
			Archivierungsdauer:		
4. Produktion		Gilt ab: 29.09.2011	Formular 12.031	Version 1	
Betrieb: Mountain Ice-Cream AG / Roland Pernet AG			Bewilligungs-Nr.: 78456132		
			Freigabe durch: Elias Kneubühler		

Nr. <small>(siehe AA 12.030)</small>	Beschreibung Wie ist zu reinigen?	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum
0081	Abfüllmaschine						
	Maschine komplett zerlegen und manuell reinigen In heissem Wasser 55°C + 1% Ultraclean VK3 einlegen						
	Zusätzlich: Vor Gebrauch mit kaltem Wasser spülen und mit Alkohol 80% desinfizieren Dichtungen Kontrollieren bei Bedarf auswechseln						
Häufigkeit	<input type="checkbox"/> Täglich <input type="checkbox"/> Wöchentlich <input type="checkbox"/> Monatlich <input checked="" type="checkbox"/> nach Gebrauch						
Reinigungsart	<input checked="" type="checkbox"/> Handreinigung <input type="checkbox"/> CIP <input type="checkbox"/> Kreislaufreinigung <input type="checkbox"/> Schaumreinigung <input type="checkbox"/> Andere						
Produkt	Ultraclean VK3						
Mitgeltende Dokumente	Siehe Sicherheitsdatenblatt						
Menge	ms <small>(Leitfähigkeit)</small>	P-Wert	°SH	°C	Dauer		
1%				min. 50 °C	5 min.		

REINIGUNGSPLAN / BESCHREIBUNG

Jahr:

Archivierungsdauer:

4. Produktion

Gilt ab: 29.09.2011

Formular 12.031

Version 1

Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum

REINIGUNGSPLAN / BESCHREIBUNG				Jahr:	
				Archivierungsdauer:	
4. Produktion			Gilt ab: 18.10.2011	Formular 12.031	Version 1
Betrieb: Mountain Ice-Cream AG / Roland Pernet AG				Bewilligungs-Nr.: 78456132	
				Freigabe durch: Elias Kneubühler	

Nr. <small>(siehe AA 12.030)</small>	Beschreibung Wie ist zu reinigen?	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum
009	Stiefeldesinfektionswanne						
	Täglich wechseln						
Häufigkeit	<input checked="" type="checkbox"/> Täglich <input type="checkbox"/> Wöchentlich <input type="checkbox"/> Monatlich <input type="checkbox"/> nach Gebrauch						
Reinigungsart	<input type="checkbox"/> Handreinigung <input type="checkbox"/> CIP <input type="checkbox"/> Kreislaufreinigung <input type="checkbox"/> Schaumreinigung <input checked="" type="checkbox"/> Andere						
Produkt	Soldes 194						
Mitgeltende Dokumente	Siehe Sicherheitsdatenblatt						
Menge	ms <small>(Leitfähigkeit)</small>	P-Wert	°SH	°C	Dauer		
0.5-1%		0.5 %: 7.6		5°-40°	5-10 min.		

REINIGUNGSPLAN / BESCHREIBUNG

Jahr:

Archivierungsdauer:

4. Produktion

Gilt ab: 18.10.2011

Formular 12.031

Version 1

Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum

REINIGUNGSPLAN / BESCHREIBUNG				Jahr:	
4. Produktion				Archivierungsdauer:	
		Gilt ab: 29.09.2011	Formular 12.031	Version 1	
Betrieb:				Bewilligungs-Nr.: 78456132	
Mountain Ice-Cream AG / Roland Pernet AG				Freigabe durch: Elias Kneubühler	

Nr. (siehe AA 12.030)	Beschreibung Wie ist zu reinigen?	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum
010	Tiefkühltruhe						
	Tiefkühltruhe abtauen und manuell reinigen mit 1% Ultraclean VK3						
Häufigkeit	<input type="checkbox"/> Täglich <input type="checkbox"/> Wöchentlich <input type="checkbox"/> Monatlich <input checked="" type="checkbox"/> 60 Tage						
Reinigungsart	<input checked="" type="checkbox"/> Handreinigung <input type="checkbox"/> CIP <input type="checkbox"/> Kreislaufreinigung <input type="checkbox"/> Schaumreinigung <input type="checkbox"/> Andere						
Produkt	Ultraclean VK3						
Mitgeltende Dokumente	Siehe Sicherheitsdatenblatt						
Menge	ms (Leitfähigkeit)	P-Wert	°SH	°C	Dauer		
1%					5 min.		

REINIGUNGSPLAN / BESCHREIBUNG

Jahr:
Archivierungsdauer:
Formular 12.031
Version 1

4. Produktion

Gilt ab: 29.09.2011

Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum

REINIGUNGSPLAN / BESCHREIBUNG				Jahr:	
				Archivierungsdauer:	
4. Produktion			Gilt ab: 29.09.2011	Formular 12.031	Version 1
Mountain Ice-Cream AG / Roland Pernet AG				Bewilligungs-Nr.: 78456132	
				Freigabe durch: Elias Kneubühler	

Nr. <small>(siehe AA 12.030)</small>	Beschreibung Wie ist zu reinigen?	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum
011	Schnellkühler						
	Schnellkühler manuell reinigen mit 1% Ultraclean VK3 1						
Häufigkeit	<input type="checkbox"/> Täglich <input checked="" type="checkbox"/> Wöchentlich <input type="checkbox"/> Monatlich <input type="checkbox"/> nach Gebrauch						
Reinigungsart	<input checked="" type="checkbox"/> Handreinigung <input type="checkbox"/> CIP <input type="checkbox"/> Kreislaufreinigung <input type="checkbox"/> Schaumreinigung <input type="checkbox"/> Andere						
Produkt	Ultraclean VK3						
Mitgeltende Dokumente	Siehe Sicherheitsdatenblatt						
Menge	ms <small>(Leitfähigkeit)</small>	P-Wert	°SH	°C	Dauer		
1%					5 min.		

REINIGUNGSPLAN / BESCHREIBUNG				Jahr:	
				Archivierungsdauer:	
4. Produktion			Gilt ab: 29.09.2011	Formular 12.031	Version 1
Betrieb: Mountain Ice-Cream AG / Roland Pernet AG				Bewilligungs-Nr.: 78456132	
				Freigabe durch: Elias Kneubühler	

Nr. <small>(siehe AA 12.030)</small>	Beschreibung Wie ist zu reinigen?	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum
012	Decke Decke manuell reinigen mit 1% Ultraclean VK3.						
Häufigkeit	<input type="checkbox"/> Täglich <input type="checkbox"/> Wöchentlich <input type="checkbox"/> Monatlich <input checked="" type="checkbox"/> 6 Monate						
Reinigungsart	<input checked="" type="checkbox"/> Handreinigung <input type="checkbox"/> CIP <input type="checkbox"/> Kreislaufreinigung <input type="checkbox"/> Schaumreinigung <input type="checkbox"/> Andere						
Produkt	Ultraclean VK3						
Mitgeltende Dokumente	Siehe Sicherheitsdatenblatt						
Menge	ms <small>(Leitfähigkeit)</small>	P-Wert	°SH	°C	Dauer		
1%					5 min.		

REINIGUNGSPLAN / BESCHREIBUNG

Jahr:

Archivierungsdauer:

4. Produktion

Gilt ab: 29.09.2011

Formular 12.031

Version 1

Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum	Datum Visum